

# NOTICE DE MONTAGE

## CAISSE-PALETTE « ASSEMBLAGE RAPIDE »

**1- Attention**, avant de commencer le montage, de bien vérifier que les poignées des tiges sont en position « déverrouillé ».



**2- Poser** la palette au sol. Présenter **un petit coté en l'inclinant** pour placer les extrémités des tiges métalliques dans les trous correspondants sur la palette. En redressant le coté, il doit se mettre en place automatiquement sans aucun effort. **Ne rien verrouiller pour l'instant.**

**3- Positionner** ensuite **un grand coté** de la même façon.



**4- Ajuster** ensemble les deux cotés avec la palette et **verrouiller** en tournant la poignée correspondante.

**5- Procéder** de même pour les cotés restants en prenant soin de bien verrouiller l'ensemble.

*Selon les besoins, le chargement peut être réalisé par le dessus avec les quatre cotés verrouillés ou par le coté avec seulement deux ou trois cotés verrouillés.*